INFORMATION REPORT INFORMATION REPORT

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

			S-E-C-R-E	- ஶ		EOVA LILIA
						50X1-HU
DUNTRY	1			REPORT		
BJECT	SG-4S- Distan Radio 2. Traini	2a Generator, ce Calibrator and Radar Equ	Flight Technique	ing NO. PAR	2 May 1961 2	50X1-HUM
TE OF FO. ACE & TE ACG				-	0.	
THIS	IS UNEVALUAT	TED INFORMATION	. SOURCE GRADINGS AN	E DEFINITIVE. AFFRA	SAL OF CONTENT IS TENTAT	1761
	Att. No.	Description	1			/50X1-HU
	1.	ZhES-4M Powe	er Station - Des	cription and Ope	rating Instructions	
						50X1-HU
	2.	The manual its operation	gives a descript on and maintenan	ion of the gener ce, some trouble nd accessories.	erating Instructions ator, instructions and remedies, and Published in Engliquems.	on l
	2.	The manual its operatilists spare it is 22 parkalibrator Ekspluatats Instruction	gives a descript on and maintenan parts, tools, a ges long and con Distantsiy Tipa ii (Distance Cal is for Use). Con	ion of the generation of the g	rator, instructions and remedies, and Published in Engligrams. i Instruktsiya poom - Description and anual are a description	on l lsh, l tion
		The manual its operation its spare it is 22 partial its is 22 part	gives a descript on and maintenand parts, tools, a ges long and con Distantsiy Tipa Lii (Distance Callos for Use). Con brator, a descriptenance and regulation checking radio to a and during thei	ion of the generice, some trouble and accessories. tains three diages 27IM - Opisanive ibrator Type 27 tained in the me ption of the furulation. The ceechnical apparain use in scient:	rator, instructions es and remedies, and Published in Engligrams. e i Instruktsiya po M - Description and anual are a descriptioning of the interpretation is intendeduses during their life research labora	on ish, ithin ithin strument, ed for
		The manual its operation its operation its spare it is 22 pare it is 22 pare Kalibrator Ekspluatats Instruction of the cali and its maintaining and manufacture factories, a organizatio text, and i	gives a descript on and maintenand parts, tools, a ges long and condition Distantsiy Tipatii (Distance Callis for Use). Combrator, a descriptenance and regional checking radio testing their and during their and in the operations and repair sh	ion of the generice, some trouble and accessories. tains three diagest and accessories. The control of the function of the function. The case cannot be in sciential apparator use in sciention of special cops. The docume of photographs	rator, instructions es and remedies, and Published in Engligrams. e i Instruktsiya po M - Description and anual are a descriptioning of the interpretation is intendeduses during their life research labora	on l lsh, tion strument, ed for atories
		The manual its operation its operation its spare it is 22 pare it is 22 pare Kalibrator Ekspluatats Instruction of the cali and its maintaining and manufacture factories, a organizatio text, and i	gives a descript on and maintenand parts, tools, a ges long and condition Distantsiy Tipatii (Distance Calls for Use). Combrator, a descriptenance and regardecking radio teand during their and in the operations and repair shancludes a number	ion of the generice, some trouble and accessories. tains three diagest and accessories. The control of the function of the function. The case cannot be in sciential apparator use in sciention of special cops. The docume of photographs	rator, instructions and remedies, and Published in Engligrams. e i Instruktsiya poom - Description and anual are a descriptioning of the insalibrator is intendeduses during their effic research laborated and sets in ent has 38 pages of	on il lsh, it tion strument, ed for atories 50X1-HUM
		The manual its operation its operation its spare it is 22 pare it is 22 pare Kalibrator Ekspluatats Instruction of the cali and its maintaining and manufacture factories, a organizatio text, and i	gives a descript on and maintenand parts, tools, a ges long and con Distantsiy Tipa Hi (Distance Callis for Use). Combrator, a descriptenance and regardecking radio to the and during their and in the operations and repair shouldes a number ished in the Fus	ion of the generice, some trouble and accessories. tains three diagest and accessories. The control of the function of the function. The case cannot be in sciential apparator use in sciention of special cops. The docume of photographs	rator, instructions and remedies, and Published in Engligrams. e i Instruktsiya poom - Description and anual are a descriptioning of the insalibrator is intendeduses during their effic research laborated and sets in ent has 38 pages of	on il ish, it tion strument, ed for atories
STATE		The manual its operation its operation its spare it is 22 pare it is 22 pare Kalibrator Ekspluatats Instruction of the cali and its maintaining and manufacture factories, a organizatio text, and i	gives a descript on and maintenand parts, tools, a ges long and con Distantsiy Tipa Hi (Distance Callis for Use). Combrator, a descriptenance and regardecking radio to the and during their and in the operations and repair shouldes a number ished in the Fus	ion of the generice, some trouble of accessories. tains three diagrams of the matter than the	rator, instructions and remedies, and Published in Engligrams. e i Instruktsiya poom - Description and anual are a descriptioning of the insalibrator is intendeduses during their effic research laborated and sets in ent has 38 pages of	on il lsh, it tion strument, ed for atories 50X1-HUM

S-E-C-R-E-T	
	50X1-HUM

4. Instructions for Servicing Radio and Radar Equipment Before and After Flight. Radio equipment for which instructions are given include the aircraft interphone system, the command set, the liaison set, the radio compass, the low-range radio altimeter, and the marker radio receiver. Radar items include the range finder, the localizer receiver, the glide-path receiver, the high-range radio altimeter, the IFF responder and interrogator, the warning station, the radar sight, and the radar station. Two appendeces contain instructions for calibrating the APK-5 radio compass, and a list of instruments. The manual is in English. It is 228 pages in length and is mostly tabular in form.

5.

Albom Naglyadnykh Posobiy po Samoletam MIG-15bis i MIG-17 - Chast Pervaya - Tekhnika Pilotirovaniya \(\text{Album of Visual Aids for the Aircraft MIG-15bis and MIG-17 - First Part - Piloting Techniques \(\text{\cappa} \). Published by the Military Publishing House of the Ministry of Defense, USSR, Moscow, 1959. The manual was compiled by Lt. Col. G.V. Mishchenko and Maj. G.D. Nilov for students and flight instructors at fighter aviation schools and for young pilots of the combat units of the Air Force. It has sections on circular $\sqrt{\text{Polety po Krugu}}$ and zonal $\sqrt{\text{Polety v Zonu}}$ flying, group flying, and instrument flying. It is 88 pages in length with drawings,

published in	language.	every	page.	It was		
		-			5	0X1-HUM

S-E-C-R-E-T-

50X1-HUM

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RI	DP80T00246A058300080001-6	OX1-HUM
L		

ЖЭС-4M Power Station

DESCRIPTION AND OPERATING INSTRUCTIONS



CONTENTS

		Page
I.	Purpose and Working Conditions	3
II.	Design and Application of the Station Units	4
	Maintenance and Care	8
		•
۵		•
	Committed vellands in a second and a second	
	. lated envelope and a second	
* 31		

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6

50X1-HUM

WARNING!

Normal operation and service life of MSC-4M powers station depend on correct and shillful maintenance and cares.

The personnel servicing the station should possess:
a clear knowledge of the rules which are to be followed.

One of the flist and foremost tasks in assembling and operating the station is a thorough study of all technical papers relating to the station.

I. PURPOSE AND WORKING COMMITTIONS

Type- NSB-44 power station is an automatic A.C.. 3-phase power source.

Normal working conditions of the station are as follows:

- (a) air temperature not over +40°C;
- (b) altitude: abore see level not over 1,000 m;;;
- (c) relatives air handidity most over 75%.

Technicali Data

1. Type off correct	39 yahaan A4 (X).
25, Ratudd vod tagge	2380 VV
33. Ratiodd commount	XXXX
44 . Ratiod finggoning	59U et 2004.
55. Radad power off the station at	
as preser factor off 0088	4 WM or 30 P

CONFIDENTIAL

- 4 -

50X1-HUM

- 6. Constant voltage level is maintained by means a type PVH-121 carbon-pile voltage regulator.
- 7. Guaranteed normal service life of the station pends on the engine and is 800 hours when operated cording to these Instructions employing the spare arts included in the set within the given period of time.
- 8. Automobile gasoline with an octane number of 0 70 is used as a fuel; refined motor oil is used as lubricant.
- 9. 011 consumption is 108 gr/hr (0.12 lit.); gas onsumption at an operating power of 4 kVA is 2 kg/hr.
 - II. DESIGN AND APPLICATION OF THE STATION UNITS

Type I3C-4M power stations are manufactured in the following variants:

- (a) on a welded frame without wheels, roof and bonnet (Fig.1);
 - (b) on a welded frame with a roof (Fig.2);
 - (c) on a welded frame with a roof and bonnet (Pig.3);
 - (d) on two wheels with a roof and bonnet (Fig. 4).

The station consists of N-6/8 gasoline engine 1 and CPC-4.5 synchronous generator 3 connected by flexible coupling and reductor 5, mounted on metal frame 4.

The station is also provided with gasoline tank 2. Some types are made with a roof, bonnet and wheel: (See Figs 2, 3, 4).

Bogine

Commence of the commence of th

The station engine is a type I-6/8 small displace—
ment 4-stroke engine with a speed governor maintaining
the required number of the crankshaft revolutions as
the load changes.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6

50X1-HUM

Rated power 6 h.p. Operating speed 2,200 r.p.m.

The set of technical papers includes "Engine Haince Instructions" which contain both Specifications lesign explanations.

Generator

The station employs a synchronous 3-phase self-excited rator, type CTC-4.5.

Generator Ratings

Power 4.5 kVA (at a power factor of 0.8) or 3.6 kW

Voltage 230 V Current 11,3 A

Frequency 50 c.p.s.

Speed 1,500 r.p.m.

The generator has a special rear bearing endshield h a circular rim and holes to receive four screws for ting the reductor to the endshield.

The set of technical papers also includes * CTC-4.5 erator Maintenance Instructions where design explanans and technical data are given.

Reductor

A reductor is designated to transmit crackshift rotan to the generator axle at an engine speed of 2,200 r.p.m. at a generator speed of 1,500 r.p.m.

- 6 -

50X1-HUM

The reductor consists of an iron-cast housing containthe axle with a gear mounted on two bearings. The uctor gear engages the generator gear fixed on the erator axle end.

The skew gears are used to reduce the noise produced the running reductor.

The reductor bearings and gears are filled with the e grade of oil as is used for the engine. The oil is tred through the reductor housing top hole closed with plug. The reductor is filled with oil up to the level of e control hole on the reductor housing side.

330 gr of oil are required for one filling of the ductor.

Semi-Flexible Coupling

The coupling is designed for semi-flexible connection the engine with the reductor axle end.

The coupling consists of two pins fixed on the ngine flywheel, two pins screwed into the flange and ixed on the reductor axle end and two rings mounted on he above mentioned pins.

The rings are made of a rubberized cord tape with a reaking point of 500 kg.

On wearing out the rings are to be replaced with pare ones. For this purpose it is sufficient to unscrew the pins of the flange without shifting the generator or angine.

Frame

A frame is intended for holding all engine units.

The four holes at the ends of the frame are intended to fix the station while transporting and to mount it at the operation site.

50X1-HUM

- 7 -

rame deformation while fixing the station must be d as it may disturb the accuracy of centring, thus ving rapid wearing out of the coupling rings and engine, tor and generator bearings. The misalignment of the and generator axles should not exceed 0.5 mm with st to the butt and the circumference of the engine. Secured to the frame is a stud with a wing nut x the earthing lead of the station.

Switchboard and Automatic Control Panel

Type N3C-4M station without roof, bonnet and wheels

1) has no switchboard but it is supplied with an atic voltage regulator panel and a set of the measurand protective equipment delivered separately. The atic voltage regulator panel accommodates a type

21 carbon-pile voltage regulator, a type BC-255/2 fum rectifier and a type BC-240 rheostat mounted on all plate. The panel has terminals for connection to generator leads, the loads and an earthing lead (See Diagram in Fig. 5).

The automatic control panel should be set vertically.

this purpose there are four holes in the panel.

The panel should be fixed at a distance of not less than

from the surface on which it is mounted.

All other types of stations (Figs 2, 3, 4) are sup-

All other types of stations (Figs 2, 3, 4) are supd with switchboards fixed on frames.

The Key Diagram of the switchboard is shown in Fig. 6. The Manufacturing plant recommends that the separately lied equipment of NSC-4M station without roof, bonnet wheels be assembled on a separate panel and connected coordance with the Diagram given in Fig. 6.

- 8 -

50X1-HUM

III. MAINTENANCE AND CARE

efore starting the station the following preparations be made:

- If the station is started for the first time after ing it from the Manufacturing plant or after storage, the protective motor oil coating of the station and perator according to the given Instructions.
- . Start the engine following the rules given in the Instructions and make sure that the voltage is normal he instruments).
- 3. After starting the engine is to work for 5 10 min. o load) for heating up; having ensured that the voltage rmal be sure that the station is ready to supply the mers.

Operating Instructions

Connection of the load to the station terminals should no before starting the station.

Additional connections and phase changing (of loads) d be fulfilled after setting the switches to the OFF

Prior to switching on the loads the station is to be ted at a normal speed at 230 V.

Power consumers incorporating squirrel-cage 3-phase as rated for 1 - 1.5 kW should be switched on thrice intervals of up to 0.25 min. While operating the lon it is necessary to watch for every abnormal pmenon in its operation.

The station troubles are as follows:

(a) load above the rated level, i.e. the current

sding 8 A for chain load at 230 V and 10 A for inductive

(1.s. at a power factor of 0.8);

0

(.....

water boiling in the engine radiator;
) water, gasoline and oil leakage;
) abnormal noises, knocking, "oreaking" in the works

te: Having unscrewed the air gratings of the generator inspect periodically brush sparking; the smooth polished surface of the rings and the commutator even if it is brown-blue proves satisfactory degree of sparking.

) brush sparking on the slip rings and the generator ator resulting in accumulation of carbon deposits on

tine, reductor and generator;

Maintenance Instructions

Given below are the instructions for maintaining the on separate components, but the engine and the generator are maintained by following the regulations given in 1-6/3 Engine Instructions and CFC-4.5 Generator ructions included in the set of the station technical

While the station is inoperative at an air temperature clow +5°C the engine cooling system water should be ned off and the gasoline poured out of the station line system.

Periodically and each time before starting after long dstill the station should be cleaned of dust by blowing ferably with bellows) and wiped with cotton waste; then a necessary to check up all the accessible fastening we bolts and nuts.

It is required to inspect periodically the condition the brushes, their free movement in the brush-holder as, the state of the commutator and slip ring surface.

- 10 -

After prolonged storage in wet air before starting the lon it is recommended to check up with a megger the intion resistance of all generator circuits and of the lon as a whole. If the resistance is less than 1.0 megohm, a desirable to dry the generator by short-circuit current y blowing it with hot air according to the generator ructions. Only skilled operators are allowed to do such

The maintenance of the reductor connecting the engine the generator consists in adding the motor oil into the cotor every 20 - 30 hours and in replacing the oil first r 30 hours and then every 100 hours.

The rubberized rings of the coupling demand periodic pection and on wearing out they should be replaced with spare ones.

When the station is mounted on a truck it is necessary Fix tightly the frame of the station to the truck body.

Preparation for Storage

Then the station is not used for a long period of time should be prepared for storage.

Slushing of the N-6/8 engine and CTC-4.5 generator is filled in accordance with the attached Instructions.

The selenium rectifier after a period of inoperation storage at a relative humidity of more than 70 per cent uld be dried periodically (monthly).

The terminals of the automatic voltage regulator panel switchboard should be covered with a protective oil

- 11 -

Troubles and Remedies

equipment long period of operating the station its most equipment and units such as the engine, the generator and their connections may become damaged.

Possible troubles, their causes and repairs are given in Maintenance Instructions and the "Generator Maintenance Instructions" added to this Description.

pear amaged when the axle misalignment of the engine and the engine with respect to the butt and the circumference of the engine flywheel exceeds 0.5 mm.

apid wearing out of the rubberized rings of the coupling and high vibration of the working station may indirectly this trouble.

his trouble is due to frame deformation caused by ssible misalignment while fixing the station or by loient length of supporting surface (the frame is not securely).

o check up the axle misalignment and its decrease it uired to fix two wire pointers under the nuts of the stop sorew with the coupling pins and bend the point that the tip of one pointer should touch the outer rical surface of the engine flywheel while the tip of ther pointer, the flywheel butt surface. Then slowly the flywheel thus opening the engine compression cooks to the deviation of the pointer tips from the flywheel the latter makes one full revolution. If the tips of cinters deviate from the flywheel (check by a probe) as than 0.5 mm, the centring is satisfactory, if the tion exceeds 0.5 mm, disconnect the engine from the and shift the engine until the tips of the pointers te by less than 0.5 mm and fix it again.

- 12 -


CONFIDENTIAL

Storage


he station should be stored in closed premises free of nd gas detrimental to the coils of the station circuit her units.


he relative humidity of the premises should be normal over 70 per cent); the daily temperature changes should goed 10°C.


the temperature inside the storage premises should be 0 +5 to +40°C.














- Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6



50X1-HUM



50X1-HUM



Conitized Conv. Approved for Polego	. 2011/02/15 · CIA	DDDOOTOOMAAACO	0000001 6
Sanitized Copy Approved for Release	: 20 1/02/ 13 . CIA	-KDP00100240A0303	0-1 0000000

50X1-HUM

GENERATOR, TYPE CΓ-4C-2a

ASSEMBLY AND OPERATING INSTRUCTIONS



	Page
	3
•••••	3
	4
••••••	5
••••••	6
18	8
	8
	.8
3	9
	10
• • • • • • • • •	10
	11
	12
	12
	13
	13
	14
	14
	15
	15
• • • • • • • • •	16
	20

50X1	-HUN
------	------

I. DESCRIPTION

1. Generator

machine of enclosed design excited from a selenium rectifier.

Field coils connected in series are put on four poles screwed to the generator steel frame.

The rotor bears a three-phase double-layer winding.

The rotor winding has a star connection and is attached to three brass slip rings which contact the three brushes.

Axial ventilation is accomplished by a fan installed on the rotor rear winding holder. Cooling air is sucked in by the fan through the louvers of the casing on the generator front end shield, flows around the selenium rectifier, slip rings, pole and rotor windings and is discharged through lower openings made in the rear end shield.

The generator shaft rotates on roller bearings.

The rotor winding through the transformer feeds the selenium rectifier with alternating current which is rectified into direct current to supply the field coils on the generator frame. These coils magnetise the field poles which induce alternating current in the rotor winding during its rotation.

To automatically maintain gonorator voltage constant for changes in its load a special transformer-stabilizer is used; it is inserted into the circuit between the rotor winding and the solenium rectifier to increase the rotor field current when the generator load increases. The transformer-stabilizer is also used to reduce A.C. voltage fed to the rectifier (Fig.2).

- 4 -

The generator has 8 terminals. Generator field winding and D.C. leads of the selenium rectifier are connected to two of the terminals.

Alternating current from the slip rings is fed to the 3 lower terminals GENERATOR (TEHEPATOP) and alternating current fed to the selenium rectifier from the transformer-stabilizer is applied to the 3 upper terminals RECTIFIER (BMIPHMATEMB).

The generator rated voltage is automatically maintained constant within ±5 per cent for changes of load from zero to the rated value at power factor of 0.8 - 1. The generator can be used to start squirrel-cage induction motors rated for 3 kW.

The rectifying elements are protected from meisture with a thin film of varnish.

2. Generator Specifications

1. Rated data

Type	CI -4 C-2a
Powor	4 EVA
Voltago	230 ¥
Current	10 A
Type of current	three-phase A.C.
Speed	1,500 r.p.m.
Frequency	50 c.p.s.
Rated power factor	0.8
Excitation	rectifier with transformer-stabilis* on, type TCT-15/E
Pield voltage	` 3 0` Y

50X1-HUM

- 5 -

Field current Generator rated efficiency (with rectifier and stabilizer) 75% 2. Brushos, mark M-1, 6.5x15x20 3. Bearings: Ball bearing No. 405, 25x80x21 Ball bearing No. 310, 50x110x27 4. Winding of field poles: Number of coils Number of turns in a coil Coppor wire, mark HBA ПЭЛБО, Ø 1.4 mm 5. Rotor winding - double-layer: 1 - 8 Slot pitch..... Number of turns in a section Total number of conductors in a slot.. Copper wire, mark ПЕД от ПЭЛБО Ø 1.4 mm 6. Transformer-stabilizer windings: Number of high-voltage coils Number of turns in a high-voltage coil 510 Wire, mark N9NBO \$ 0.41 mm Number of low-voltage coils Number of turns in a low-voltage coil.. Copper wire, rectangular, mark HBA ... 1.56x2.44 mm Number of series coils 35 Number of turns in a series coil Coppor wire, rectangular, mark ПБД ... 1.56x2.44 mm 120 kg 7. Generator weight 3. Solenium Rectifier

Selenium rectifier, type BC-56, consists of motal plates

(cells) 100 mm in diameter; one side of each cell is covered

- 6 -

with a selenium layer 0.05 - 0.1 mm thick. The selenium layer is covered with a thin (0.05 mm) film of special alloy (cadmium, tin, bismuth) to which a spring contact washer made of phosphorous bronze is pressed. Selenium layer serves as an anode while alloy layer, as a cathode.

Each cell of this kind can conduct current in one direction only, that is from the metal plate covered with selenium to the contact washer. So, when the selenium rectifier is connected to the A.C. circuit the current through the rectifier will flow in one direction only and, therefore, it will be rectified. The rectifier employs a bridge rectification circuit (Fig. 2).

Rach rectifier cell can safely operate only at a voltage not exceeding 15 V; therefore, three cells are connected in series because the voltage in the generator field circuit equals 30 volts. When under load the generator field current is of the order of 6.5 A while the current of selenium rectifier BC-56, when cooled naturally equals 4.5 A. However in the generator, type CT-4C-2a, where the selenium rectifier is intensively cooled by a fan, the load current of BC-56 rectifier can be approximately doubled.

4. Transformer-Stabilizer

The stabilizor is a three-phase transformer with three windings on each core.

Winding on the lower and of each core has a large number of fine-wire turns (high-voltage winding); it is connected to the generator roter winding in parallel with the load and the magnetic flux set up in the transformer magnetic circuit is proportional to the generator voltage.

-7-

The two other windings are concentrically arranged on the upper portion of each core. One of them placed next to the core is connected to the solenium rectifier and feeds the rectifier with current of reduced voltage (low voltage winding).

The other winding having a few turns of thick wire and set onto the previous one is connected to the generator circuit in series (series winding), so that during generator operation load current (phase current) flows through this winding. Therefore, when the load increases this winding raises the magnetic flux in the low-voltage winding, connected to the selenium rectifier, increases the voltage in the field circuit and, consequently, increases the generator field current required for maintaining normal voltage in the mains. When the load drops the reverse takes place and in this case constant voltage is maintained as well.

Fixed between the lower and two upper coils is a magnetic shunt which consists of a small pack of transformer steel placed between the transformer cores. The magnetic shunt is used to reduce the influence of the magneto-metive force of the series winding upon the high-voltage winding, thus proventing excessive rise of voltage in the high-voltage coils, while under load (due to the series winding) and keeping the high-voltage winding from delivering its energy to the mains.

The shunt can also be used for adjusting ne-lead voltage of the generator by means of changing the number of its steel sheets. When increasing the number of shunt cheets the generator voltage decreases and when reducing the number of sheets it increases.

On the outside the transformer is protected with a jacket made of perferated iron providing air circulation for transformer cooling.

50X1-H	U	M
--------	---	---

•	8	~

5. Transformer-Stabilizer Specifications

Type	TCT-15/E		
Power	0.3 kVA		
Primary voltage	230 ¥		
Weight	22 kg		

II. OPERATING INSTRUCTIONS

1. Drying the Gonorator before Operation

The generators which have become damp during shipping r storing in warehouses should be dried before putting them nto operation, otherwise windings may become damaged.

To decide whether or not the generator may be used its maulation resistance is checked.

In case the insulation resistance of the generator heated p to 60°C exceeds 0.5 megohm (as measured with the help of megger), the machine may be put into operation without rying. In these cases when even one winding has insulation esistance lower than 0.5 megohm the machine should be dried ptil its insulation resistance is completely restored.

The drying-up may be porformed by different methods deending upon the means available.

- the following drying methods are recommended:
- (a) In cases of slight damping of the generator windings It is sufficient to ventilate the machine at full speed with excitation cut off and rotor winding shorted.
- (b) In cases of heavy damping the generator is run at 50 100 per cent of its rated speed and blown with heated ir (70 90°C) forced through the openings in the end hields. In this case the excitation is also cut off and the reter is short-circuited. If an external fan is available the

50	Χ	1	-	\dashv	U	Ν	Λ

- 9 -

machine may be dried up with heated air, its rotor being fixed.

(c) The generator may also be dried up by passing the current from an external D.C. source through its windings.

When so doing the rotor winding is short-circuited, an ammeter is connected to one of the phases, the machine is run at full speed and the generator field coils are fed from the external power source with current adjusted in such a way that current in the rotor winding increases gradually from 30 to 100 per cent of the rated value (specified in the Certificate) when the temperature of the windings does not exceed 95°C as measured with a thermometer.

During the first three hours of drying temperature measurements should be taken every 20 - 30 minutes and then every 1.7 - 2 hours.

In the process of heating the machine its insulation resistance (measured with the help of a megger every 20 - 30 minutes) at first drops and then begins to increase.

When the insulation resistance approaches the normal value and its further increase becomes slightly detectable, the process of drying the machine should be continued for some 2 - 3 hours.

2. Preparing the Generator for Starting

- l. Check the electric circuit of the generator for proper connections (Fig. 3).
 - 2. Check the condition of working areas of slip rings.
- 3. Check the condition of brushes on slip rings. They should have no broken edge and should fit to the rings with their entire working surface.
 - 4. Earth the installation.

50X1	-H	UN
------	----	----

- 10 -

3. Starting the Generator

- 1. For the first 5 minutes the generator should be run. at reduced speed without load and then accelerated to the mominal speed.
- 2. In cases when the generator is poorly excited at side run it can be excited by connecting it directly to the sond with the main knife-switch. The voltager pointer should seave the sero mark and indicate the rated voltage.
- ond will not get excited. In such cases the generator should be magnetized using a 6 8 V storage battery. To do this comentarily connect the storage battery to the field coil terminals (the generator should be rotating). If the generator till fails to get excited, change the polarity of the storage battery leads and switch in the current again.

The Generator can also be magnetized using an external ource of three-phase current. In this case alternating curent (220 - 230 volts) should be supplied for some seconds to the transformer terminals marked GENERATOR with generator ixed.

- 4. Check the generator voltage at the rated speed (1,500)
- 5. By no means insert a fuse rated higher than 15 A ecause this may cause damage of the generator and transformer indings.

4. Generator Operation

- 1. The generator should be loaded gradually so that all the three phases are uniformly loaded.
- 2. Check the generator load with the help of electric heasuring instruments on a special panel and see that the load does not exceed the values specified in the generator Certificate.

- 11 -

3. For changes in lead the generator voltage should be automatically maintained within 230±5 % volts.

Considerable drop of voltage indicates either a large decrease in the motor speed under load or some faults in the generator field circuit.

- 4. During the generator operation attention should be paid to:
- (a) Condition of the generator brushes; they should not spark.
- (b) Heating of bearings; their temperature should not exceed the ambient air temperature by more than 55°C.
- (c) Heating of the generator whose frame temperature should not exceed the ambient air temperature by more than 50°C.
- (d) Heating of the rectifier pile; its absolute temperature should not exceed 65°C.
- (e) Vibration of the machine which may occur due to Soosoning of its attachment or to other reasons. Before stopping the generator gradually cut out the load.

5. Generator Slushing

When the generator is subjected to prolonged storage it hould be slushed in the following way:

- 1. Grease the generator slip rings and wrap them up in itled paper.
 - 2. Grease the generator brush holders.
- 3. During long poriods of standstill selenium rectifier will into the generator when stored at humidity higher than 70 per cent should be periodically (once a month) dried by running the generator for 6 hours at no-load at rated speed and rated voltage.
- 4. The generator vontilating openings should be covered ith oil or paraffined paper.

50X1-HUM

- 12 -

III. MAINTENANCE AND CARE

1. Selonium Rectifier

Reliable and prolonged operation of the selenium rectifier 1 be ensured by its proper handling.

The rectifier should be protected from moisture and damps, from impacts and damage, from voltage and surrent overding and from overheating because in such cases it loses rectifying properties.

Maximum permissible temperature of the selenium rectifier buld not exceed 65°C. The rectifier should be kept clean ace presence of dirt will impair its cooling.

In no case should the rectifier current-carrying parts short-circuited to the machine frame: the gap between these that and the frame should be not less than 5 mm.

One should periodically check soldering of wires to the ctifier terminals. If necessary resolder the wires using lder NOC-80 and colophony.

Compression of the rectifying elements on the pin should periodically checked (the elements should not rotate on e pin). In case the rectifier elements are loose the nuts ould be tightened by applying a force of 2 - 3 kg/sq.cm.

To check the rectifying properties of the rectifier the ter should be disconnected from the transformer and a tres-phase voltage of 40 V should be applied to the selenium le on the A.C. side. In this case the voltage on the D.C. lde at 7 A load should be equal to 30 - 34 V. Low D.C. voltage bedicates the "ageing" of the selenium piles.

Presence of alternating current in the D.C. circuit or sence of voltage in this circuit indicates the loss of ctifying properties by the rectifier.

5	0)	(1	-	Н	U	N	•

- 13 **-**

2. Slip Rings

The surface of slip rings should be always smooth, xactly concentric and absolutely clean.

Any signs of wearing out under the brushes, scores, dust, lirt and oil are not allowed and should be eliminated imnediately when detected.

Dirt and oil should be removed with the help of a cloth Blightly moistened in gasoline. Then the slip rings should be wiped dry with a clean linen rag.

Scores and small wear should be eliminated by therough grinding of the ring working area with the help of fine sand-paper No. 00 and 0 wrapped on a wooden block matched to the ring surface. Never use emery paper for this purpose.

Absolutely smooth grinding can be attained by slightly pressing the sandpaper to the rotating slip rings.

Deep wear under the brushes and runout should be eliminated by turning the slip rings in a lathe.

When turning the rings the cutting tool should be fed gradually and with care to remove small cuttings in order not to reduce the ring service life by excessive turning and not to make the ring surface rough, a defect very difficult to eliminate during ring grinding.

After turning the slip rings should be subjected to grinding process mentioned above.

In the course of operation rings may be turned several times but when the ring diameter is reduced to 93 mm their further turning is not allowed as this may damage the ring.

3. Brushes

Brushes of M-1 mark (copper-graphite), 6.5x15x20, are used in the CT-4C-2a generator. When replacing the worn-out brushes only M-1 brushes may be used.

. · ·	50X1-HUM

- 14 -

Both new and working brushes should be firmly fixed in the brush holder and thoroughly fitted to the slip ring arfaces.

The pressure exerted by the brush on the slip ring should usel 150 gr. Lower pressure will cause sparking and higher ressure heating and wearing out of the rings.

Spring pressure adjustment is performed by turning the trush holder clamp fastened to the pin with previously loosentry the clamp bracing screw.

4. Vindings

In the course of operation see that the windings are ree from dust, dirt and oil. Accumulation of dirt reduces he heat loss and leads to overheating of windings. Oil geting on the windings deteriorates their insulation which may ead to shorting of the conductors and burning out of the inding.

Dirt should be removed by thoroughly wiping the winding ry and blowing it with compressed air (bellows may be used); il is removed by wiping with consequently drying the machine in a dry room at a temperature not exceeding 70°C.

5. Blectrical Connections and Contacts

All the fixed electrical connections such as: interconection of field coils, connection of terminals with cable
hoes, etc. should be soldered. Soldering should be performed
only with tin-lead solder NOC-30 using colophony rather
than acid to avoid exidation and corresion of the connection.
Ill detachable electrical connections and contacts should
be thoroughly cleaned and tightened. Accumulation of dirt in
these places or burning of contacts may result in shorting the
contacts to each other or to the frame as well as stopping the
surrent flow.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6

50X1-HUM

- 15 -

6. Bearings

The generator bearings should be oiled with long-life case or calipsaline 6.

Front bearings are lubricated through the cap in the cont end shield and rear bearings - through the lubricator.

The lubricant should not be packed tight (to not more than 2/3 the volume) because in such cases it may come into the achine (on slip rings and windings).

When assembling the machines after repair and when pening the bearings their lubricant should be always eplaced.

Old lubricant should be removed by washing the bearings irst in kerosene and then in gasoline after which the earings should be dried in the air.

New bearings (when replacing defective ones) should lso be washed in gasoline to remove protecting layer of subricant from them.

When inserting felt packing rings of the caps of the ront and rear end shields when assembling the machine fter repair impregnate the rings with clean hot mineral il and see that they do not rub strongly against the shaft ecause in such cases the shaft will become excessively eated.

7. Disassembly and Assembly

When disassembling or assembling the generator use nly these wrenches and other tools which correspond to the ise of the generator components to avoid their damage.

Before removing the front end shield with selenium rectifier disconnect the conductors leading to the selenium le from the terminal board. The brush holders should be lifted and instened to the panel with wire.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6

CONFIDENTIAL

50X1-HUM

- 1166 --

When diberrendling the generator all 11ts components bould be kept in a pikee protecting them from medicularity angre, dist, moisture and oil.


Corres submild bes tedeen too product the windings, sadbutium saddlings and salip rings.

Director executily attention should be paid to coper fitting off expands compensate see as the exoliciting off expands to check the reliability off exiluse first-based parts.

Once sthoulld eakso exce that the consing off the generators shout emid shifelid eaksys has lits libeth libething upp.


IV. TREDERIES AMID SPECIALISS

C. Drift Controlled Weiggstries E CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH The second OCCUPANT PROPERTY OF THE PARTY B. Oranger B. For contact the contact of the co CARACTER CONTROL Cin was a special control of the con Be with the continue of the co COLUMN CO WE COUNTY TO THE SECOND 80 mm M. WILLES COLLEGE ENGLISHED OF THE STREET OF THE EXCEPTION THE PROPERTY.



	- 18 -	
Prouble	Caus•	Remedy
	3. Shorting in generator field coils.	3. Check coils with megger and send them for repair.
	4. Loosoning of contact between rectifier elements. 5. Agoing of rectifier	4. Check and
·	eloments.	number of magnetic shunt sheets in trans- former-stabi- liser.
). Generator	1. Generator develops	1. Check speed
tage above	exectsive speed.	and adjust it to rated value.
4. Sharp Itage drep un- r load.	1. Large drop of speed under load.	1. Increase
5. Sparking brushes.	l. Breaking of rings, burning and contamination	l. Check and eliminate
	of ring working areas, poor grinding of brushes,	defects as re-
	insufficient brush pres-	the given Instructions.
	2. Brushes of wrong mark used,	2. Repuice brushes.
6. Generator transformer	le Excesive load.	1. Reduce load to normal.
ndings become rheated or	2. Turn-to-turn short- ing in windings 440 to	2. Stop
duce smelte.		by touch the heated place
	due tore.	laubjest to repair,

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6 CONFIDENTIAL 50X1-HUM GENERATOR SPARE PARTS, TOOLS AND ACCESSORIES Name of part Quantity for one motor Notes A.C. brushos 3 places Brush holder l pioco Generator assembly and operating instructions ... 1 copy



5

CONTRACTOR

калибратор дистанций типа 27ИМ

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6

	. 2/	50X1-HUM
en e		
е описание		

ЧАСТЬ I. Общее описание

1. Назначение

Калибратор дистанций типа 27-ИМ предназначен для настройки и проверки радиотехнической аппаратуры в процессе ее изготовления и эксплуатации в условиях работы научно-исследовательских лабораторий, заводов, а также непосредственно в эксплуатирующих специальные радиоустановки организациях и ремонтных мастерских.

Прибор используется для точного определения длительности электрических процессов—калибровки шкал дальности специальных радиоустановок, определения длительности и линейности разверток осциллографических устройств и в любых других случаях, где необходимо точно измерить длительность протекания электрического процесса.

2. Технические характеристики прибора


- 1. Калибратор дает на выходе калибрационные импульсы треугольной формы длительностью 0,2 мксек как положительной, так и отрицательной полярности. Время нарастания импульсов 0,1 мксек.
- 2. Расстояние между калибрационными импульсами соответствует дальностям: 250 м, 500 м, 1 км. 10 км и 20 км. с точностью $\pm 0.1\%$.
 - 3. Напряжение калибрационных импульсов.
 - а) 0-10 вольт на нагрузке 75 ом (плавно регулируется),
 - б) 0-35 вольт на нагрузке 1000 ом (плавно регулируется).
- 4. Калибратор дает запускающие импульсы как положительной, так и отрицательной полярности, синхронные с калибрационными, длительность запускающих импульсов 0,8 мксек, время нарастания 0,2 мксек.
- 5. Частота повторения запускающих импульсов: 400, 625, 1250, 2000, 5000 герц для дэльностей от 0,25 до 1 км. и 200, 300, 500, 800 и 1500 герц для дальностей 10 и 20 км. Частота повторения соответствует номинальному значению с точностью $\pm 25\%$
- 6. Напряжение запускающих импульсов не менее 18 вольт на нагрузке в 75 ом и не менее 35 вольт на нагрузке 500 ом (плавно регулируется).
- 7. В приборе предусмотрена возможность сдвига фазы калибрационных импульсов в пределах от 0 до $360^{\rm o}$ относительно запускающих импульсов.
- 8. Калибратор нормально работает при температуре окружающего воздуха от -40° С до $+50^{\circ}$ С.
- 9. Калибратор питается от сети переменного тока напряжением: 115, 127 и 220 вольт с частотой: $50\div400$ герц. Калибратор нормально работает при изменениях напряжения сети на $\pm5\%_0$ и $-10\%_0$. Потребляемая мощность не превосходит 130 вольтампер.

3. Состав прибора


В состав прибора входят:

- а) Калибратор 27-ИМ с рабочим комплектом ламп и кварцев.
- б) Сетевой шнур.
- в) Два коаксиальных кабеля для подключения прибора к испытуемым объектам.
- г) Укладочный ящик.
- д) Упаковочный ящик.
- е) Описание.
- ж) Паспорт.

AL €



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6



6) Фазорасщенительный каскад и фазовращатель

нуть по фазе, поступвание с кварцевого генератора синусокдальное напряжене, в пределально напряжене, в пределал 0 → 360°, т. е. на время одного периода.


Регулировка фазы синусондального напряжения дает возможность, в ко-нечном иготе, совместить один из калибрационных милульсов с нечадлом от-счета или лобы другим нужным можетом измеремого процесса. Регуларуе-мый сдвиг по фазе осуществляется при помощи потенциометрического фазо-вращателя (ФВ). Фазовращатель выполнен в выде инвейного переменного угольного сопрогналения с 4-ия отводамы от заминутой комледеой дужки с ко копроводящим слоем и одини собирающим (поднижным) контактом, Ручка управления фазовращателем выяедена на лицевую панель прибора и нмеет над-пись фаза.


STATE OF A LA

Изменение индуктивностей двет возможность легко настроить колебатель ные контуры на необходимые частоты.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6

50X1-HUM





Пилание внодной и экранной пени произзодится от общего источнила анодного питания через развазывающую депочку R16, C31. Напражение на экранную сетку подвется через гасащее сопротпаление R17. Блокпровка экран-ной сетки осуществляется конденсатором C33.

Усыленные давлой колебания через конденствор связи (32 подвотся на управляющию светку второго кастала формирования, работношего на давле Л4 типв б.Ж4. Амалитуда колебаний, поступающих на сетку давлы Л4, такова, что давла работает с сеточным гоком, обуслованизования нединие давлятельного опришетального напражения на управляющей сетке давлы. Параметры сточной цепи давля, т. с. конденствор С32 и сопротивление R18—выбраны так, что давла правтически дверга в течение большой чети первода напражения, поступающего на сетку. Открытие давлы происходит положительной полувалной напражения, прием участком, расположенным значительно выше средней или путевой динии.

Для получения характеристики с рэзкин излоном, напражение питания экранной сетки ламым берется с делителя, образованного сопротивлениями R20 R21.

По высокой частоте экранная сетка развазна конденсатором СЗІ. В аподной ценя дамны включен контур, состоящий из клушен индуктивносты 1.6,
шунтированной сопротивлением 4.19. Евмостьь контура служит обственная
выкость контунки, выходная емкость ламны 114, вкодная емкость лампы 115 и
зываещую ценому; что и лампа 113 (R16, СЗІ). Размое открытие дамны подожительной полумолной напряжения вызывает режий сключе тока как через
ламну, так и через контур, включенный в ланациро цень. Благодаря этому
происходыт удирное возбуждение контура на собственной реазписной частоте.
Так как контур шунтирован сопротивлением 181 и вмутренных сопротивлением
характер, максимальную анцинтуру инеет первый отришательный полупернод,
следующий за ним положительный полупернод ческовкое меньше, и почти
частоть контура выбрать ранной 2: 2.5 мггц, что соответствует времени однотольное затужные колебанный полупернод ческовкое меньше, и почти
частоть контура выбрать ранной 2: 2.5 мггц, что соответствует времени однополупернода 0,25: 0,20 мксек.

Режное открытие ламны Л4 обусловлено двумя факторами: значительной скоростью нарастания напряжения на управляющей сетке ламны за счет предпарительного усиления сигующального напряжения до пескольких десятков вольт, давежного данной ЛЗ, и эторое—постановкой лампы Л4 в режим с режим открымой анализителя R20—R21. Прекращение тока через контур происходит со скоростью значательно меньшей, чем скорость нараставия тока вследствие чего амплитуда ударно возбужденного подражения на контуре, в можент окомчания подожительной полужолизы на сегке лампы, весьма недмачительна и начивается подожительной полужолной, ограничивается налож /15. Дальнейший рост напряження на управляющей сетке лампы Л4 после ее открытия велет к поватению сеточного тока и обуславливает получение отри-цательного смещения на сетке лампы.

Лампа работает при нулевом смещении на управляющей сетке—управляющим счтва черко- сопротивление R23 малой величины (1 тыс. ом) соединена с корпуски прибора и катодом ллипы. Тении образом, контур возбуждается только при отиритив лании, в мо-мен нараствина напряжения на сегис—положительной получасной—и, следо-вистано, только один даз за период. Ударно возбуждаение и вигражение с кас-тура, солержащего иллуитивность L6, подвется через компенсатор СЗЗ и сопро-тителине АЗЗ и управлающую сегиу предоконечной ланиы манала калибра-шионных импульков—ЛЗ тиш бЖе.


Частотна карытеристика каскала 33 счет применения достаточно мало-то сопрогналения авхудый нагрузки дампа "15, R24—22 т. ом простиренств до 3 - 4 итга без зачачительного поикистения. Этрания сетка получает маприже-ние питания через гасящее сопротивление R25 и развяжена на корпус комден-

Напражение, снимаемое с матушки 1.6, поступает на управляющую сетку лимим 1/15 через делитель, образованияй сопротпаненнами R22 и R23.

Отримельная получасти удирые разбужденного напражении, ослабленная примерню в 6 раз делителем R22, R23, усиливается даминой. Следующая за ней положительная получасти огранивается сете сеточного тока дамим и почти пеликом падвет на сопротпанении R22. Отраничение положительной получасти сетематод дамин и почтинательного подражения порисходит за сете режого уменьшения сопротпанения участия сетематод дамин J/15, вызванного плавления сетименного тока. Сопротналения R22 и R23 с параллельным участком сетиментод до величаны в нестоям R22 и R23 с параллельным участком сетиментод дамин J/15, возрастает до 20 ÷ 30. Образом вподной цепи дамин J/15 формируются остроугольные имумасы подожител ной подврюсти, даительность которых обуславляющего полупериодом собств ных колебаний контура в внодной цепи дамим J/4.

г) Вы содной каскад калибрационных випульсов

Положительные импульсы, снимаемые с внода лампы Л5, подаются через конденсатор связи С. Л на управляющую сетку лампы Л6 типа 6П9 выходного кискада канала калифрационных напульсов (рис. 5).




O

Регулировка вилантуды калибрационных инпульсов достигается измененн-ем напряжения на котоде давны отностиельно управляющей сетки потенцио-метром R26, ручка — управления которым выведля на лицевую панель прибора и имеет надлись "пмелитуда калибр, импульсов". Для высоких частот котод развязии на землю конденсатором СЗ8. Управляющия сетия инеет нумевой потенциал по отношению к земле за счет сопротивления утечки к26 и отрицательный потенциал по отношению к катоду, т. к. последний положителен относительно земли. Величина начального смещения из правляющей сетке, определяющияся сопротважениями К7 и К28 при закороченном к920, выбрани так, что лакив заперта и в сму этого усиливет сигноды только положительной полириости, авплитуда которых выше напражение чистельно Для отришательного импульса, внутреннее сопротналение диода бесконечни велико и по работу мескада не влияет. В момент появления оположительного импульса пило открывается. Открытие диода жанваления одкорачиванно инпривичной облоти, не облоти материа образительно сопротна пило открывается от уста и подагодательно инпривительной облоти, ето постояннось по истояннось по истоянности и и работа от поряти блога патаким прибора в случае пробоз участка матод-подогрев работвощей половины диоди //г. св. Для устранення положительного выбр импульсь первичная обмотка импульсного дом Л7 типа 6X6 (одна половина).

Включение в анодмую цепь лампы Лб реактивной пагрузки в виде первичной сомотки инпульсного траксформатора Гр-2 вызывает пователие в внодлюй цепи давлы положительного выброса после основного огрипательного имульств. Для устранения положительного выброса после основного отришательного св. Для устранения положительного выброса после основного отришательного св. Для устранения положительного трансформатора демпфируется дношилулься первичная обмотка напульсного трансформатора демпфируется дношилулься первичная обмотка напульсного трансформатора демпфируется дно-

Форма основных нипульсов на электродах ламп, повсивющья нала привудени на рис. 6. Nалибращионные импульты имеют амплитуду не менее 10 вольт на внешней мегруале 78 ом и по менее 35 вольт на шегруале 1000 ом. Для получения не-мегруале 78 ом и по менее 35 вольт на шегруале 1000 ом. Для получения не-москованию в менятуды кванибрационных импульсов, на апод и экранную сетку лампы Л6 подветки напражение около 380 вольт, спимение с блока питания до межтронного стабылизатора.

смещения на управиномей сетке лачим, за счет ва-отналении R40. жение, частота которого определяется квар (нерегулируемой) фазы через комденствор на Л2 на управляющую сетку ламям Л1 ования канала запускионция клигульсов (рес. черначительным сеточным тожом, определя незначительным сеточным тожом, определя



* - - F 4 4 7 F 2 - ; Сопротивление R45 является одновременно частью анодной нагрузки дево-говых импульсов и включается последовительно с совротивлениямия нагрузки За счет двухстороннего ограничения в внодной цепи лампы подучаются ограцительные примоугольные напульсы, длятольность которых меньше получность отподила синусодальных колебаный квардевого генератора. Причем, дантельность ятих имульсов изменяется по отношению к получерному синусовидыь ного напражения с наменением частоты квардевого генератора. Частогная хасты чего заплатуда выходного пра моугольного нарряжения для всех рабочих чего остается почти неизменяю. В малых пределах (~25%) коэффициент усиления ламны может регулироватся изменением иппражения на экранной сетте при помощи потенциометра R47. Руки управления этим потенциометром выводения на латемую патемую Ограниченное синусондальное напряжение синмается с сопротваления R41 подклять должения СПР должения R41, равная 5, 6 т. од подкляте собеспечить достагочно постоянным козформает усиления грузки лавим Л12, поступает через комденсатор С45 на управлющую сетку пульсов. Амплитуда напряжения на управляющей сетке достагочна двух сопротнего ограничения Д13 обстагочна резоно наслага друх дамин Л13 тип в бК4 вгорого каскала формирования канала запускающих выстороннего ограничения Д13 обстагочна резоно налоча двух двять, напряжение питания экранной сетки синмается с делителя, образования пого сопротнавленнями Д46, И-7 (потенциометр) и R48: R52. По высокой питания в правствення предоставления пого сопротнавленнями Д46, И-7 (потенциометр) и R48: R52. По высокой питания правствення предоставления предоставления предоставления пого сопротнавлениями Д46, И-7 (потенциометр) и R48: R52. По высокой питания предоставления предоставления предоставления пого сопротнавлениями д46, И-7 (потенциометр) и R48: R52. По высокой питания предоставления пре Мультивибратор делитель собран по слеме с катодной связью. Перпод колебаний мультивибратора определяется параметрами слемы в частвости цепочкой, состоящей из коледенствую САТ и сопротивленые испочкующей саконательного саконательного соответся изменением потепциала на делителе, образованном сопротивлениями делого долей стороны и сопротивлениями и к б.т. Аба или К б.э. с другой; наприжение с которого поляется на времязыми к б.т. К б.т. и переключателя В.б. регулирующего напражение и делитель и переключателя В.б. регулирующего напражения на делитель и переключателя В.б. регулирующего напражения на делитель пребора с надитель частоты следования. Поляжение на лимено панель прабора с надитель частоты, а повышение - увеличение частоты следования и плаульсов мультивибратора. іринципиальная схема мультивибратора приведена на рис. 9.

Работа мультивибратора происходит следующим образом (см. рис. 9). Предположим, что правый триод загерт, а левый открыт (лация Д14). Конденеатор С47 разрижается черь левый (открытый) триод, сопрогиваение 286, вмутренее сопрогиваение источника анодного питания, сопротивление делителя (R61—867: R58 в зависимости от положения переключателя В5) и совротивление R62.

建建物学。2017年

Форма нипульсов на электродах доип формирования канала запускающих импульсов, поясняющая работу канала, приведена на ряс. 8, Cenco (4) 8 Epnis.

4.00

60

ния направления зарядного тока через конденсатор и прекращение увеличения на паправления на саседененого трюда влечет за собой уменьшение напраженай трюду, уменьшение тока правото трюда вазывает уменьшение тока через пратот рода вазывает уменьшение тока через пратото трюда вазывает уменьшение тока через пратражен на катодном сопротвалении RS6 и повление тока через правения на сегодном сопротвалении RS6 и повление тока через делай на сегу правото трюда возрастату, е инпражение на его аподе умень Провесс протвател напражения перамется до тех пор. поде умень Провесс протвател напражения перамется до тех пор. поде умень правото трюда равона возмостаю не запраста. Напражение магружи мемого трюда равона возмостаю не запратот. Напражение магружи мемого ротваления правото трюда правода комденствора САГ треера мемай отпратила трода на чимеется ротваление далагова правото пителям, соф-

Ann na cerne appears

ние напражения нежду упрадляющей сеткой л катодом правого триода (в момент открытия дамия) и вызванное этим изменение напражения на катоде,
кера конденствор (24 на управляющих сетку правого триода ламия Л14 передается,
дее быстрому открытию правого триода, уто ведет к бома, а следовательно, увеличению падения напражения на сопротивлении R56
образно и праводит к запиранию девого триода. Этот процесс протекает давиносостояние на сто дамие дамие дамие правого триода. Такое
да напражение на его аноде возраствет по экспоненциальному закону, приближается к напражению источника янодного пітовиня правого триода.
С47 заражается через сопротивление R54 (для низких частот кварцевого ганеоткрытый правый триод ламия Л14 и сопротивление R54 и R53) сопротивление R54,
запачая конплектатого С17 попосманно вы поточение в катоде R55. К концу,
запача конплектатого С17 попосманно вы поточение в катоде R55. К концу,

правитрыскам выбраны таким образом, что с перекалочением В5 частота випульсов, генерируемых мультивибратором, изменяется в пределах от 200
лючателя В5 нанесено непосредственно на лицемую панель, причем каждом
помателя В5 нанесено непосредственно на лицемую панель, причем каждом
— верхини рад цифр соответствует частотам ры положения перекположения перекалочателя соответствует дела значения генерируемой частоты
"Пальогть в положения 0,25; 0,5 м 1 км, нижий рад—для дальностей 10 и
вибратором (для дальностей 10 и 20 км), доститается инжиний рад—для дальностей 10 и
вибратором (для дальностей 10 и 20 км), доститается инжиний выней, в следовательно, и увеличение выдлитулы отрицательного выпульств напрямоугольных инкульсов, высодимых терез сопрогивление К54 или R54 и
га следовательно, и увеличение мидитулы отрицательного инкульств напрямоугольных инкульсов, высодимых и върбуту мультивыбратора. Частоспечусопального инпульсов, высодимых и върбуту мультивые запак53) с внода лайы 113 и водлействующих и въботу мультивыбратора. Частоспечусопального инпульсов, высодим и върбуту мультивыбратора и
га следовательно, випульсов, намульствий карплевото рекалючение и
R53) с внода лайы 113 и водлействующих и работу мультивыбратора. Частоспечусопального инпульсов, высодим и работа работы мультивибратора с учетом действии зик и
пульсов. Предположим вновы, что денай триод 599720 ги переключение и
пульсов. Предположим вновы, что денай триод 599720 ги переключение и
пульсов. Предположим вновы учетнямбратора с учетом действии зик и
пульсов. Предположим вновы учетнямбратора с учетом действии зик и
пульсов. Предположим вновного триода учетнямбратора с учетом действии в этом
через конденствор С47 приложени и вытружим желого триода пуль и
пульсов. После окомчания давновобразного процесс и аподнаму отсечии
пульсов. После окомчания давнособразного процесс и аподнаму отсечина
пульсов. После окомчания давного триода конска и водого триода
после т стемы триода открыт не работы триода откры и ватодичую
и потражение на сегото триод

6



Лемпа выходного каскада заперта по управляющей сетке (потенциал катогод значительно выше и положителен по отношению к потенциалу управляющей сетки), в силу чего усильваются только положительные импульсы, получающего в момент положительного перепада напражения в анодной цепи пра-PHC.

Амплитуда напульсов на выходе лампы регулируется путем изменения метра въб. образующего выесте с сопротивлением R64 и R66 делитель напраприбора и ниест нались делитель напраприбора и ниест нались делитель напраприбора и ниест нались делитель напрашения отридельное обратной связи катод лампы Л15 блокрован на корпуствува опрастов делительное обратной связи катод лампы Л15 блокрован на корпусторы смерсу замлу и опрасъвет величниу начального смещения (вместе с сопротивление R66 на управляющей сетке при максимальном усиления).

Получающиеся на вноде правого трнода отрицательные нипульсы дифференцируются ценочкой, состоящей на еикости С48 и сопротивления А63 и после этого поступают на управляющую сетку выходний лампы Л15.

Выходной наскад навала папускающих инпульсов

Выходной каскад работает на ламие Л15 типа 6П9. Анодной нагрузкой лампы служит первичияя обмотка импульсного трансформатора Тр-3 (рис. 10).

١٥ 55.5 222

установаенному внеес).

Аналогично происходит работа схемы при полижении напражения на выходе стабыльзгора. СС понижением напражения на выходе стабыльзгора. СС понижением напражения на выходе стабыльзгора. СС понижением напражения на выходе стабыльзгора понижается напражение на размения на вымается напражение на размения на вымается напражение на размения стабыльзания спаротные, на ученьшается спаротные на размения на на размения на размения на размения помета паражения по стабыльзания помета на размения подется на сетку дваны ЛПО.

Причище работы стабыльзаного сохранается пражения потребляемого схемой калабратора тока, с также при изменения потражения потребляемого схемой калабратора тока, с также при изменения потражения питающей сети на ±10% от поминального завения. Назавыное напражения питающей сети на ±10% от поминального завения. Назавыное напражение напражение на размения сетку дваны ЛПО. Для питания виодных цепей калибратора служит выправитель, собранный по двухполупериодной скеме на кепотроне ЛВ типа БД4Сс фильтром, состовщим из досселя Др.1 и кондецесторов СЗВ и САО (см. рис. 12). Стабынавщия выправменного нпряжения осуществляется электроным стабынавщия выправменного нпряжения осуществляется электроным стабынавщия выправменного нпряжения осуществляется электроным стабынавторы. Электронный стабилнаятор совержит гри ламина: ЛВ типа бПЗ, ЛПО типа бЖ4 и ЛПТ типа СТЗС. Лвпражение катода замина ЛПО окадерживется постоянным при помощи газового стабылізатора ЗПІ.

Работа стабылавтора (вызавшное наменением потребляемого схемой калибратора тока или жаменением напражения шитающей сеги учравляющей сегис жамина ЛПО соответствует миотократно усиленное наменения в управляющей сегис жамина ЛПО (осответствует миотократно усиленное наменения видожения на ее внодкой нагрузке RЗ4 и вноде, с которым сосышения управляющей сегис жамина ЛПО (правтрузке КЗ4 и вноде, с которым сосышения управляющей сегис жамина ЛПО Вмутрениее сопротивление регулируемой ламина мораствет, что приводит к увеличенно падения напражения на ней исставствие згото понижению стабылаварованного напражения до значения, ближого к номинальному (установленному опене).

J115 подвется напряжение около 380 вольт, снимсемое с блоко питания до электронного стабылизатора.
Форма основных импульсов на электродох домп, поясняющая работу нультнийоратора и выходного каскада приведена на рис. (1.

· 6


Анодиме дени выходных каскадов калибрационного канала и канала за-пускарщих имрудсков получают напражение с выправителя после фильтра до электронного стабилизторы. Все оставлиные каскады прибора по внодим цетви получают напражение после электронного стабилизатора.

Сопротивление R35 обеспечивает проихождение достионного тока черко лами у Л11, необходняюто для ее порядльной работы. Ламиы И9 и Л10 рабо-тают в триодном включении. Сопротивление R35 предназначено для ограниче-ния тока вкранной сетки ламия И9. Сопротивление R87 предназначено для уденьшения тока черко регулируему работо даму и уреличения пределов стабили-зации. Для уменьшения выходного сопротивления стабылизатора на высоких


зации. Для уменьшения выходного сопротивления стабилизатора на высоких частотах выход стабилизатора шунтирован конденсатором C41.

ження на управляющей сегке Лід.


Для правильной работы стабилизатора необходимо, чтобы напряжение на управляющей сетке лаши. Лід было на несколько вольт меньше нагряжение на управляющей сетке лампы. Лід было на несколько вольт меньше нагряжения на котоде этой же лампы. Положение потенциометра R37 фиксируется стопо-рящей гайкой.




Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6



MACTE II. Padora e npudopom

Расположение органов управления показано на рис. 16. Выбор расстояния дус калебрационными импульсами производится при помощи переключателя расположенного в левом нижнем углу на лицевой панели с надлясью

Амплитуда калюрешнонных импульсов устанавливается потенциометром A29 авплитуда. Импульсы снимаются с коакснального гнезда Г1, нужная посларность устанавливается тумблером "—А.". —V". Выход калибрационных мипульсов. Положение импульсов опресутанруется потенциометром ФВ с надликсью опресутаной панели "фаза".

Верхнее значение цифр переключатела В5 (400, 625, 1250, 2000 и 5000 гц) соответствует честотам запускающих импульсов для дальностей 0,25; 0,5 и 1 км, нижнее значение цифр (201, 300, 500, 800, и 1500, гц)—для дальностей 10 д. од Запусквощие нипульсы снимаются с гнезда Г2, полярность их устанавливается тумблером — Л. • . V Выход запуск. нипульсов: Англитуда на-пульсов регулируется потенциометром Абб. Амилитуда", частота следования— переключателем В5 с надписью "частота следования", гд.

Данные частоты получаются в случае соответствия положения переключателя В4 "Синхронизация грубе" ручке переключателя "Дальность",

Синхронизация калибруемого устройства достигается подачей запускающе-го нипульса необходимой англитуды (ручка "англитуда" в канале запускаю-щих импульсов). Включение прибора производится тумблером ВЗ с над-Синхронность работы запускающих импульсов с калибрационными дости-твется изменением амплитулы прямоугольных синхронизирующих импульсов потенциометром R47 с надлисью на лицевой панели "синхронизация".

2. Подготовка и работе в вилючение прибора

Перед первым включением прибора необходимо убедиться в том, что переключатель напражения в цени первичной обмотки слидового трансформатора установлен в положение, соответствующее напражению сеть. В положение, соответствующее напражению сеть колодку переключателя в положение, соответствующее напражению питающей сети. ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор поставляется потребителю включенным на 220 вольт

После длительного хранення или пребывания прибора в условиях с повышенной влажносью воздухи, а также после пребывания в условиях с пониженной температурой (меньше 0°С) перед работой рекомендуется прибор тшательно просушивать наи предварительно прогреть (при напражения питающей сети на 10 — 15% ниже номинального) в течение 1—1,5 часа. Подыломенне прибора к интающей сеги осуществляется при поводы при-давяемого шланта (Перед включением шланта в сеть, тумблер "сеть, должен быть в положении "выки.").

После видлячения шлянга тумблер передлячется в пложение "сеть", при том должив - могорстос спетавлива вывлочие, ресположения на ливаем пянели. До начала измерений, прибору необходимо дать возможность прогреть-

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6 50X1-HUM UNFIDENTIAL Данная формула не учитывает начальной залержим сигнала в антенном держие сигнала в антенном держие стиндин и т. д. Обычно для каждой ставини врема замости сигнала различевым споряделение замости сигнала им может быть помощи специальных разлотамических приборов. Окончательную корретировати у сумыврей начальности по индикатору ставици и петодавжного объекта при усумыврей начальности по индикатору ставици и петодавжного объекта определено оптическия или низи другим методом, обеспечавающий нужную мера дают как величину, так и энек поправки, непосредственного промета определено оптическия или низи другим методом, обеспечавающий нужную мера дают как величну, так и энек поправки. В этом случае (при применения за. лучевой грубки, с эдектроститическим стихнивнием (пода ну пару пластия подвется линейное отклонениеме выпражение, провиное с экциарукация выпульсов, на другую, пару—отнобления золицирующего в отраженного от объекта инпульсов, бакой издивательногом называют постоянная величина, значение же Г, изчереняюе при помощи станции, дает одлозачнию значение искомого расстояния. Обычно шкалы градупруются искиното от цели, дает непосредствения, в этом случее положение милулься, отраз их видно за реадмущего, дая непосредственное заречие дальности. Таким образов, прастепнем дельности дели образов, прастепнем дельности дели образов, прастепнем олучее пись е праделения по объекта (5 чужно прастепнем олучее пись определение может быть произведено при помощи ославлоскимического устройства. перасти..... Сучетом начальной задержки, тем или иным способом определенной, время от посымки зондирующего до приема отраженного от дели замлульса будет больше первоначально определенного временно т и соответственно равно. Начальную задержку можно не учитывать, есян у станции начало отсчетв зовышено с огиболива зондирующего мелулька, прошедшего через приемный грагт тем же путем, что и нипульс, ограженный от цели. В случае неравенства выплітуды и форы, отибающих на входе и выходеракта доджны быть введены поправочные коэффициенты, учитывающие эти еравенства. нипульсом посылки (довдирующим) и отраженным от объекта импульсов. Известно, что скорость распространения электромитингной энергин в окружающем выстноространете постояния и равия Се. 259860 км сек. В силу этого врема от посылки зондирующего импульса до приема отраженного милульса от объекта прямо пропорционально удвоенному пути пробега волны и равно: Из последнего выражения При этом однако важно, чтобы амплітуды прошедшего через приємный т зондирующего радиовипульса в напульса, ограженного от дели, были ы. То же касается и формы обоих 'сигналов. — время начальной зваержки (суммарное мксек) . S и C те же, что и для (1): С прает роль поправки и в процессе эксплуатации берется как- расстояние от антенны станции до отражающего объекта (метры).
 скорость распространения зл. магнитной энергия 299,860 м/мксек. время-удвоенного пробега волны (мксек) определения поправки.
Во всех случаля работы с прибором вужно учитиють соможность со-накаюсями дополнительных погрешностей, сахмышеных вероментом сэстог-следования выпульков, копускающего устройства ставция в калибротора. Погто-следования выпульков, копускающего устройства ставция в калибротора. Погто-1. расстояние между последни калибрационным импульсом и кондом взиеряемого участка развертки на экране видикатора, взиеренное в тех же единицах дляны, что и L. Необходимая полярность и амп/инуда импульков устанавливаются соответствующими регулировками в калибрационном канале прибора. Время от инмалуальное праворите (от местололожения экспирующего им вуменого импульков доля импулько деля имп длятельность развертки, отвесенная к определенной длине она экране грубски имп, что тоже; давлюсть (согласно ,3°) определенной длине иместву калибрационных импульков, укладывающихся на заданной длине разветки. Отечет производится по вершинам импульков (при модулации по яркости—по центру, реже,—обрезу аркостной отметки). расстояние между двумя калибрационными импульсами на экрапеВ том случае, если на развертие не укладивается целое число импульсов, жинтельность развертии может быть определена по формуле: Время между двуия калибрационными импульсами в зависимости от уста-новки переключателя "дальность", км" приведено в таблице I. В обонх случаях запуск и синдроннзация развертки осциалоскопического устройства должны производиться запускающими импульским калибратора. Регулировкой "фаза" один из калибрационных импульсов совмещается с ичкалом тем чин иным устройством, синхронос с марускатол внешний морскемы калборато, ра 27ИМ, т. с. таких устройств, которые допускато внешний морск выгорато, дангольности развертки осцимлосходических устройств или что тоже, намерение дангольности развертки осцимлосходических устройств или да, может процивающие пластины трубки, лабо путем подвчи и илульсов на вертикально-откаюморскаторы продуждания в продуждания продуждания в продуждания в продуждания в продуждания в продуждания в продуждания предуждания продуждания продуждания продуждан Расстояние между двумя импульсами соответствует времени, определяе-мому периодом колебаний задающего генератора, стабилизированного ктарием. по участы.

Точность излибровил/в этом случае (кроне точности поддержания часты, что этаналетно поддержания расстояния негду излибращення на дамент приборов определяется точностью опнешения излибращения излибраще Время в мксек Дальность в ки. пределение длительности развертия по данной формуле спроведливо в гом случае, есля развертка линейна на протяжения всего колибруе-частка. количество калибрационных импульсов на линии развертки (измеряемом участке). $\frac{1}{1} + (1-n) \cdot 1 = 1$ 1,667 0.25 3,334 0,5 € 6,669 66,69 . 6 Таблица № 1. 133.**4** 8 CONFIDENTIAL



му желительно англитуду; полярность н частоту посылок элпусклющих на-пульсов калибратора выбирить тиквип, которые наиболее полно соответствуют условная работы и элпуска калибрукового устройства при его нормальной ра-ботс, нак элемента станция наи прибора.

Отсчет дальности может производиться как по шкале электронно-лучевой трубки, так и по любым другим индлиаторам, покамавающим, например, при автоматическом слежении, непосредственно дальность до целя. Соответственно электронно-лучевого, либо иното индлиятора. В более точных станциях для уженьшения погрешности при определении совпадения начала отсчета одины из малиборационных импульсов, в также и кондо отсчета применяются развообразные схемы совпадений в захвата, позволяющие свести ошибки совмещения до-

При применении механических индикаторов указателей дистанции до цели и автоматическом и ручном слежении и захвате цели калибража сводится к определенно точности помазаний индикатором ресстояния между двума калибрадионными импульским во исем дивпазоне дальности, облучаемом данной

При проверке регулировками захвата цели производится захват одного из калибрационых илигульсов, и после срабатывания отсчетного устройства, де-двется отсчет, затек, теми же регулировками производится захват следующего мигульса и делается второй отсчет.

Убедившись в правильности показаний на всех участках шкалы, произво-дат калибровку станции по уголковому или ниому другому огражателю, рас-стояние до клорого проверено с пужной точностью оптическим или ниым ме-тодом и корректируют начало отсчета. Разность двух отсчетов должна быть равна расстоянию между калибра-ционимин нипульсами, определяечому положением ручки "дальность" калибра-тора 27ИМ. Таким образом, производится проверка шкалы индикаторного устройства во всем обслужнянемом станцией диапазоне дальностей.

Суммарная погрешность определения длительности развертки (нли определения длительности) с учетом нестабильности самого калибратора и погрешностей измерений может быть сведена к десатым долям процента от измеряемой длительности (нли дальности).

Выбор ресстояния между калибрационными импульсами (положение ручки - Дальность , , км. ;) калибратора производится из ресчета получения совпадения права и конца отсчета с калибрационными импульсами. Количество же импульсов на линии развертит должно быть достаточным для проведения длиней сов интерполации (если отметка цели находится между калибрационными импульсов должно быть рестава и импульсов должно быть между калибрационными импульсов должно быть между калибрационными импульсов должно быть не слишком много с тем, чтобы не затрудиять счет. В случае отсутствия каскадов совивления и калибровки непосредственно линии развертки (эл. лучевые пиликоторы с механической шкалой на экране) так как обычно линейные размеры (длина) лини развертки не превышает размеры (длина) лини размертки не превышает други помогь совмещения калибращовного напульса с отметкой на други — 103 м. до домогь объемно не лучив — 4,5 мм. что и милульса с отметкой на други — 10,25 г. 0,5%). Земо, что с уменьшением линейных размеров развертки, но помогны е длигельности погрешность калибровки возраствет, но помогными не длигельности погрешность калибровки возраствет, но

Количество калибрационная инпультов в калибруемом участке при совпа-жими мачала и конци калибруемого участка с одини из калибрационная ки-жумство на точность калибровки не влияет (в пределая точности свмого вали-братора 27НА).

Так дистанция 10 км, может быть прокланбрована как при установке переключителя "давлюсть" 10 км, с точностью ±0,1% кмм ±10 м, так и при установке переключителя "давлюсть 1 км" с той же точностью ±0,1%, что ме точностью ±0,1%, что ме учитываля погращностей совмещения других, одимно оченщию 10км. Мы мунитываля погращностей совмещения других, одимно оченщию, что в

тота следования) запускающих импульсов должен быть значительно (в 1,5 - 2 раза) больше длительности калибруемой развертки.

Так как обычно калибратсры длительности осциллоскопов работают спи-хронно с разверткой и генерируют калибрационные импульсы, пернод которых в 10 ÷ 20 раз меньше длительности развертки, проверка сводится к определе-нно количества калибрационных импульсов, генерируемых внутренним генера-тором осциллоскога, куладывающихся между двума калибрационными пыпуль-сами прибора 27ИМ,

Чаще калыбрационные ныпульсы впутрениего калыбратора длительности осцилоскопа подаются на модулирующий экектрод трубии, модулируя динию развертки по аркости. В этом случае регулировкой, фаза прибора 2НИМ вершина одного из калыбрационных имульсов и начале развертки совмещается с центром врукостной отметки и считается комичество аркостных отметок до следующего калыбрационным и считается комичество аркостных отметок до следующего калыбрационным имульса прибора 2ГИМ. Период, т. е. время межу дляется пругки деления времени между калыбрационным имульсам прибора 2ГИМ и комичество калыбрационных отметок, умильма периода мутрениего калыбратора сталыбрационным отметок, умильма периода мутрениего калыбратора сламобрационных отметок, умильма периода мутрениего калыбратора длягальности завасит от точности определения с имульсами врыбора 27ИМ и определением доли периода мутрениего калыбратора длягальности завасит от точности определения с имульсами врыбора 27ИМ и определения дляганным доли периода мутрениего калыбратора минульсами. При незаменной величине доли периода и которую между имульсами. При незаменной величине доли периода и которую между имульсами. При незаменной периода и совмещения, отмессным за количеству мете между имульсами. При незаменной периода и проста с уреличения и при доли определения периода и которую меж обыть допушена ошнейи ври совмещении, точносту Надо ваминать, что суминенным и др., с одной сторомы и собственной погравовсти прибора 27ИМ, с другой.

форма заметно не изменяется. Конкретиле рекомендации по валибровке шеда дальности специальных установок при помощи давного прибора даются соот-ветствующими инструкциями для каждой установки.


В качестве примера рассмотрам примененае прибора 27ИМ, для определения дительности ждущей развертки и проверки точности настройки находящегося в осциллоскопе (напр. типа 25И) клипбратора длительности.

Запуск развертки осциллоскопа производится запускающими импульсами калифротора 27ИМ. Ампантуда и поларность запускающих импульсов уставлев анваются соответствующими регулировами на лицевой савлели прибора. Часто- га следования запускающих импульсов выбирается изможно быесе высокой с тем, чтобы мнеть наябольшую аркость наображения выкране трубом. При этом важно, чтобы запуск развертки происходил каждым элпускающим импуль-

сом калибратора, для чего период Т =-(f — максимальная час-

На непосредственно мы через усыматель вертикально-отклоняющие пластиим непосредственно мы через усыматель вертикального таконения. Регумировками сикпроинзации развертки осщалоскогой и калабратора 27НМ, устанавливвется устойчивое изображение калабращонных импульсов на экране трубки.
При нормать не двоятся. Количество калабращонных импульсов на экране трубки.
при нормать не двоятся. Количество калабращонных импульсов на заканбрукова
дание развертки устанавливается переключателем, дальность, км², и обычно
выбирается равное трем—пяти, хотя может быть их только две или дваданты промее. Регулировкой "фаза" один из калабращонных импульсов сомещенети с началом развертки. Далагость развертки определается по количеству калиопределается положением переключателя "Дальность" в соответствии с таблицей 1. При проверке нахолящегося в сцилласскопе внутрешнего калабратора
даптельности подключение прибора 27ИМ производится аналогично преплагичными

Ŕ



×



^. **ş**



Ремонт и настройка прибора

Калибратор 27ИМ является довольно сложным раднотехническим устрова-ством, в силу чего эксплуатация, в тем более ремонт прибора должны произ-водиться после детального ознакомления с описанием и принципиальной схемой, Рабочее место для настройки и регулировки калибратора дистанций долж-но быть оснащено следующими приборами:

- 1. Осциллоскоп типа 25И или ему подобный.
- 2. Звуковой генератор типа ГЗ-1 или ЗГ-.
- 3. Универсальный вольт-омметр типа АВО-5 или другого типа. 4. Амперметр для измерений в цепях переменного тока.
- Проверка общей работоспособности. Настройка прибора производится в следующей последовательности:

~

- 2. Проверка блока питания.
- 3. Проверка и регулировка кварцевого генератора
- 4. Проверка и настройка канала запускающих импульсов.
- 5. Проверка и настройка канала калибрационных импульсов. Перед включением и настройкой прибора нужно при помощи дампового ра убедиться в исправности всех дамп в калибраторе. Наружным осмот-

Значительные (более 20%), отклонения сопротивлений от номинальных, указанных в карте, спидетельствуют о неисправности монтажа или несоответтини отклонения монтажно схемы пребора от принциплальной провенения принсорения монтажной схемы прибора от принциплальной провазомится грансформатора. В состветствии схемы прибора от принциплальной провазомится трансформатора. В состветствие схемы прибора от принциплальной провазомится принсформатора. Постветствие с назначением напражения питаощей сети протрансформатора. Постветствие с назначением напражения питаощей сети протрансформатора. Постветствие пелость прилохранителя и сто соответствие но-проможением проводов питания включения проводов питания включения проводов питания включения прожение должно поддерживаться ревымы номинальному значению с точдижен обуществляться вольтивания предел. Контроль питающего напражения с точдижен обуществляться вольтиваться ревымы номинальному значению с точдижения проможения с точдижения проможения пр ром проверяется состояние монтажа прибора. Вышедшие по строя элементы схемы (бумаю ласлямые конденсаторы с нарушенной герминостью, сильно обторенше сопротналения и т. д.) выпанаются н эменяются в соответствия с спецификацией к принципальной схеме, исправими деталями. Омметром проверяется соответствия вачений сопротнялений на основных электродах дами приверяется соответствия зачений сопротнялений на основных электродах дами приверяется соответствие зачений сопротнялений.

Значительное превышение потреблясного прибором тика свидетельствует о налични неисправных деталей или короткозамкнутых цепей. Вилючается тумблер .ceть*. Кажущаяся мощность, потребляемая прибором при номинальном питающем напражении, не должна превышать $110 \div 125$ ва

Прибор выключается и омметром прозваниваются пети блока питания. При вынутой ламие /18 (51,14C) прибор вылючается в сеть и провераются нап-раження на вторончимы обмогами трансформатора. После устранения немсправ-ности проверается величны напражения на высле выправителя, после дрос-селя фильтра и после электронного стабилизатора.

Номинальные значения напряжений на электродах всех дамп приведены на царте напряжений. После проверки наличия напряжения на внодах и экранвых сетках остальных дамп проверается общая работоспособность прибора.
Проверка производится при помощи осциалоскопа типа 25И. Режны работы осциалоскопа:

Дияпазні развертки, полярность в степень сигронизации устанавливали; св в прощесе расскотрения кривых напражения на электродах лами влане-ратора. Развертка непрерывная, синкронизация внутренняя; сигнал подвется на вход усилителя через выносной делитель I : 10, придаваемый к оспилоскопу.

> этом ручка "амплит крайнем положении. жа начинается с гнезда выхода калибрационных пипульков, при выплитуда калибрационных пипульков* должна стоять в правом

В случае отсутствия калибрационных нипульсов выкосной делитель под-ключается к вноду выходной лампы Лб, затем к ее управляющей сетке, затем к вноду предыдущей лампы и т. д. до тех пор, пока не будет обизружен кас-кад или лампа, форма напражения на котором соответствует данной в карте-основных импульсов на электродах ламп.

Следуя теперь по ходу сигнала (к выходному гнезду) определяют неисправыни коскад или элемент схемы. Устранна неисправность, проверяется работа следующего как ада и так до тех пор, пока не будет работать весь калиб-

После получения на выходе калибрационных импульсов проверяется работа органов управления калибрационного канала: ручки регулировки амплитудых которая должив давать возможность илавно регулировать амплитуду импульсов от нуля до максимального значения, тумблера поларность и учинифаза"—при вращении ее допускается двадлативитироцентное наменение динимпульсов при двинай систем двадачиния придока и импульсы двальтаться вдоль линин развертки не будут), ручки переключата, длавыюсть —на выходе импульса должны быть для всех пяти положений переключателя.

Нарушение работы или полное прекращение выдачи калибрационных им-пульсов для какото-либо положения одного из органов управления (за исклю-чением ручки, амплитула калибрационных импульсов) свидстельствует о не-исправности данной цели.

В случае отсучтения колебаний кварцевого генератора в одном из положений переключателя дальность; необходимо проверить исправность контром гов переключателя, делость контром катушки и соответствие оставлямых элементов схемы, рабогающих в данном положении, спецификации, Аналогично калибрадионному квазау проверяется рабоголособисть квала запусковощих имульсов. Проверка пачинется с выходного генада и при отсустения апускающих инитульсов (рукая "эминитуда запускающих касидаю».

После того, как все каскалы прибора работают, нужно еще раз проверить напряжение из выходе выправителя и со стябылизатора; они должны дожеть в пределах, усказаных из карте напряжение, Залиженное капряжение из выходе выпряжителя (при нормальной работе схемы прибора) может быть из-за некачественного кеногрона 5Ц4С или из-за некачественных элекгролигических Такая проверка производится до тех пор, пока с выхода схемы не будет снят запускающий мипульс, после чего производится проверка работы органов управления канила. Проверка работы переключителя «астота следований" запускающих мипульсов производится для каждого положения переключителя "дальность" и двух крайних положений ручки «спихронизация" по фигурам

После приведения питающих напряжений к норме приступают к регулировсе кварцевого генератора, Настройка кварцевого генератора прои наодии по помощи осциалского типа 25th Рассмотрение колебаний генератора данапазонах 0,25; 0,5 и 1 км более удобно производить на жушей развед при внешней синкронизации запускающих приуменат 2-го квака, и а зонах 10 и 20 км, удобно подъсоваться непрерывноп развертной при вну ней синкронизации, Контролируемый сигнал подвется на вкод осциалском ред выносной делитель. Регулировая кварцевого тенератора сволите и к ройке резонансных контуров в внодной цепи лаина Л1 в подборк: кондеторов С2, С3, С5 и С6 смостного делитель. Настройка контуров прогетантся при помощи сердечников из карбонильного железы.

При правильной настройке форма напряжения после смикстичто делителя должн быть батком к синусомдальной, а вообуждение кмарцев с переключением переключениям Дальность должно быть быторым и стобильным.
С приближением к резонансной частоте англитуда класбаний, после скач

de

Зафиксировав выплитуду срыва колебаний, сердечник выворачивается так, чтобы подход к резонансной частоте осуществлялся со стороны более высокообразного возбуждення генератора, продолжает медленно возрастать, однако до определенного наксниума, с переходом которого колебання срываются.

V to the will be will

Вворачивая сердечник и увеличивая индуктивность, после скачкообразно-го возбуждения колебаний доводат амплитуду колебаний до значения на 10 : 30% меньшего, чем была амплитуда срыма генерации.

ких частот.

ПРИМЕЧАНИЕ: Настройку контуров кварцевого генератора сердечниками из карбонильного железа производить специальной отверткой, не виосящей в контур потерь и не влияющей на частоту

С приближением частоты контура к частоте кварца растет амплитуда кодебаний с выходя тевератора и улучшается форма синусопды, однако при этом
ухудщаются условия возбуждения кварцевого генератора при выключении диного диапазона переключателье и дальностть. Заметное удаление
резонансной частоты контура от частоты кварца ведет к значительным искаженям синусопдального выпражения, что может в дальнейшем выться причнюй
вания на одли период синусондального напряжения. После настройки таким
ступающих на угравляющую сетку дамиы 712, изменением макстей конденсаторов СП, СП2, СП3, СП4 и СП5, образующих вместе с конденсатором СЭ ем-

Так как работа последующих каскадов формирования как и в калибраци-онном канале, так н в канале запускающих импульсов улучшается с ростом приходящего на их вход сигнала, желательно амплитуду колебаний на управ-ляющей сетке Л2 иметь максимальной.

Верхиее значение амплитуды приходящих колебаний ограничнавется мак-симальной величной сигнала, который лампа /12 способна пропустить без зна-чительных искажений, Обычно напражение на сетке не превышет 4 —7 волит, можно установить рассмотрением сигнала на аводе или катоде этой же лампы и степенью его искажения с увеличением амплитуды на сетке выше допус-тимой.

Изиевением вышеперечисленных ечкостей выплитуда с выхода генерато-ра для всех диапазонов приводится к одной.

При эначительном разбросе виплитуд с выхода генератора может получиться так, что частоты следования энпускающих импульсов будут отличаться от номинального эначения больше чем 1:25%.

Негройка капала запускающих импульсов сводится в основном к установденню нужного режныя реботы делящего мультивибратора, проверке и регулисов. Перед нестройкой самого делящего мультивибратора, проверке и регулисогу сами Л12 и Л13, дами формирования синхронизания запускающих минульсогу сами Л12 и Л13, дами формирования синхронизацирующих минульсов, При
име напуласы сами, селащего мультивобратора нужно проверить реиме напуласы сами, предоставления синхронизацирующих винульсов, При
има в ависияться примерно на 25%. Для сохранения уголямной синхронизация доль
ими делящего мультивной руки потенционетра R47, сенхронизация доль
ими делящего мультивной делера данительность отращательного передада в влоде
правого трясда дами Л14 должна быть достаточно мала по сравнению с для-

тельностью положительного и не должиз превосходить длительности 8

периодов синхронизирующего напряжения для всех положений ручки "дальность. Роскопорение колебаний вы всех делах музьтивнобраторы при помощи осциллоскопа типа 25И. Исследуемый сигнал подвется на вход
усилителя чрез придвевеный к осциллоскопу выносной делитель. Синхронидация осциллоскопа—внутренняя, исследуемые сигналов. Развертка—ждушая
для высоких частот задающего генератора и непрерывная—для низких.

Проверка облегчается при установке переключателя "чистота следовання запускающих импульсов прибора 27ИМ в положение 5000,1500. В случае перебододняюти прифора 27ИМ в положение 5000,1500. В случае перебододнисти прифора 27ИМ в положение 5000,1500. В случае перебода прифора 27ИМ в положения стана триода Пла специання за влежентов слемы приода п

После установления нормальной длительности отрицательного перепада для всех положений переключателя "дальность" производится подстройка частоты следования запускающих инпульсов—периода колебаний делящего вультивибратора.

Цастота следования запускающих импульсов проверяется путем сравнения с синусовдальным напряжением навестной частоты. В качестве генератора синусовдальных колебаний используется генератор звуковых колебаний типа ГЗ-1 или ЗГ. Напряжение звуковых частот с ЗГ подается непосредствению на горизонтально-отклоняющие пластины осциллоскопа 25/г.

Амилитуда напряжения с генератора устанавливается такой, чтобы величина размаха изображения на экране трубки лежала в пределах 40 ≒ 100 мм.

Запускающие импульсы с выходного гнезда калибратора 27ИМ подаются на вертикально-отклоннющие пластины осдиллоскопа (ручка "амплитуда запуск, импульсов" в правом крайнем положении).

Проверку частоты следования запускающих импульсов начинают с високих частот задающего генератора (дальность 0,25; 0,5 м і км) и низкой частоты посылок (положение 40,200 гц переключателя частота следования*). Плавным изменением частоты сниусовдального напряжения, синмаемого с 3Г, добываются получения одного импулься на линии развертки.

Частота совпадения фиксируется по шкале ЗГ.

Для предотвращення ложного отсчета необходимо частоту синусовдального напражения синяють в для раза. При правильном замере на линии развертен в этом случае должно быть даз нипульсо. (Ложные отсчеты при одном нипульсе на экране индикатора, получаются для более высоких частот, кратных частоте запускающих выпульсов).

В случае отклонения частоты следования от номинального выячения больше допустныгот (при соответствин оставлямых влежентов слемы мультивибратора и лампы Л14 спецификация) подлемия частоты производится млежением вадачены сопротивлений нижаего плеча делителя (АБТ, АБВ, КБЭ) обуславляем
щих для данного положения переключателя "частота следования" напраже
на времяза наощем сопротивления АБС. Проверка частоты следовання производится для двух крайних положений отенциометра "синхронназация". В обоих случаях замеренное значение частоты следования запрускающих импульсов не должно отличаться более чем ±25% от номинального, соответствующего данному положению переключателя "частоты следования".

Подгоняя частоту нужно вметь в выду, что двяная регудировых по су ству одна для весх цяти поволеженё передирователя дваньость; поэтому в установления нужной частоты следования для одвого из положевый верем чателя "дальность" нужно ее же проверить для остальных воложений.

Каждому положению ручки "Дальность" должно соответствовить подоже-нае ручки "синхронкзации "грубо", при этом для давное дальности вовножно-примерно на —10", взысатть частоту следования запускающих инпульсов вод-бором сопротивлений R45, R49, R50, R51, R52.

B



Амплитуда и длительность запускающих импульсов проверяется на внеш ней нагрузке 500 и 75 ом при помощи осциллоскопа.

Импульсы подаются на вход усилителя, синхронизация ждущей развертки

Длительность импульсы определяется при видлитуде 35в. на нагрузке 500ми и 18в на нагрузке 75 ом. Длительность и выплитуду импульса (при носрмальной работе делящего мультивибратора Л14 и исправности лампы Л15), от ределяют параметры дифференцирующей цепочки R53, С48, величина отрицательного смещения, определяемая сопротивленые R64, вихостью С49 и кочеством импульского трансформаторы. С рединением R63, К66, С48 и уменьшеимпульского трансформаторы с рединением R63, К66, С48 и уменьшением R64 длителы эсть и амплитуда увеличенаются.

Нестройка канала калибрационных ныпульсов производится при помощи осциллоскога типа 25/1. Запуск "ждущей развертки осуществляется запускающими нипульсам калибратора, калибрационные напульсам систвение и пластины вертикального отклонения. (Ручка "амплитуда калибрационные напульско правом калибрационные правом калибрационные правом калибрационные правом калибрационных инпульсов и правом крайнем положении). Проверяется амплитуда и динтельность калибрационных импульсов и работа фазовращателя во всех положениях персключателя "дальность".

Велична начального смещення оконечной лампы, определяемая сопротив-леннями R27 и R28, выбиростка так, чтобы получить задлиную амглитуду в положении переключителя длальность 0,025 км. Для всех остальных положений переключителя "дальность" амплитуда обычно больше. Проверка длительности производится при амплитуде пипульса 35в на внешней нагрузке 1000 ом и 10s. на нагрузке 75 ом. Ечулировка длительности калиранновных инпульсов производится путем паменения индуктивности катушки 1.6. Длительность увеличивается с увеличе-нием инпочетнильности

При недостаточно чистой форме синусоидального напражения с выхода задающего генераторы и млом начальном смещении на оконечной лампе возможно поваление ложим и мложносо, авклитуда которых заначительно меняет:

— Начальное смещение и форма синусондального напражения должи бытет. Начальное смещение и форма синусондального напражения должи бытет. подобрана так, чтобы для лофого положения ручин "фаза" (при всех положениях переключателя, авкличателя даминость") виплитуда ожноми и мложного випульсов не превышаль и "быте при всех положения ручин должи в правом крайнем положения).


канифатора.

Кани После настройки кинала камибрационных импульсов провервется устойчивость сипхроннамии для всех положений переключется; дальность», и всех Устойчивость систоль съслования запускающах випульсов. Устойчивость сипхроннамии провервется при помощь осипллоскова тивгалибическом жлушей развертки производится запускающими импульсами
калибическом

દુ


Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6

50X1-HUM




Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6






			7		•			5				•								ພ			w				_	_	P	ž	
	Прибор не ласт кланбрационного сигнала, но даст запускионий сиг- нал на эссх днавазонах	бульсов вы некоторых частотах (возторения	Прибор не дает запускающих им-	дальности и всет частотат вовто- режий.	Прибор не дает запускающего на-	BOCTH	запускающие напульсы не во всех положения переключателя даль-	Прибор двет калибрапионные и		торения на 5000 гц.	EXIDENTERS ANAMADONS SECTOTAL DOS-	Прибор дает запускающие им-	•				-			Горит предодраватель		прибор не работает	Сигнальная лампочка голит но				Не горит сигнальная зампочка	2	Вил венспрезности		Wellstein the season of the se
ная выполной касед, ез- наза езанбранносться никульсов.	Плохой контант выход- вых гвеза. Не работант	penuh B4 I a	Неподвой касказ	ных гиезд. Не работает каскад мультивибратора или	Паохой контакт выход-	на перекличателя диа-	OM.	May sell recon	в) не работают каскады формировання запускаю-		edotedana o umanere		Taxa	r) Herrana	трансформатор ная цепь	a) Benchmann Can C41	ктролитические конден-	б) пенсправна выпрами	а) Невсправны жанпы	3		напражения на азывая	г) обрыв швура	dor.	в) вевственый тиб	6) acperopes apegos.	a) penerones among	3	изовафизива		seren aputepa 27-KM
j.	исправить компаст, с	ecopear:	JIIS	спенить лавим ЛІО и		исправить	CHERRITA MAN DOLOGOTTA	nyascop.	Проверить поизсидию	Сменить лампу Л2.	ADVANCES BI In	Сискить дакру ЛІ. Про-	проверать ноитим	Смецить		Сменить	<u> </u>	CHEMALP		таж ы. стабылкзатора	нелей лако Л8, Л9, Л10. н Л11. Проверить мов-	Проверить контактиро.	исправать	СИСЕНТЪ	сменя ть	CHCHAIN	7	+	Саогоб устражения	an Julpanenne	R R4 434861546

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6








Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6

ŝ












Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6



50X1-HUM



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15 : CIA-RDP80T00246A058300080001-6

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/15: CIA-RDP80T00246A058300080001-6 ु गायमध्येत्रप्रस्र अ अवस्य अभिविधित्रप्रद्रद्रव्यय्याम् वृष्ट 50X1-HUM Spread o compagne objegots Spread beaconsecutors bagos Систа прибора и ее краткое описание Описание отдельных узлов слены о шесьения и иментение пробра от иментение от иментение от иментение от пробра от пределать от Pennancarens patients TO STORE SEL-CIN ឌន 23 25 25 \$

